

Návod ke zvlhčovači vzduchu Ocean Pro



Bezpečnostní upozornění:

- Prosím, umístěte zařízení v dostatečné vzdálenosti (aspoň 2m) od TV, rádia a dalších elektrických zařízení, od dřevěných produktů a od obrazů
- Umístěte zařízení aspoň 10 cm od všech stěn
- Prosím, používejte zařízení v místnostech, kde je dobrá cirkulace vzduchu
- Při používání zařízení pravidelně větrejte, nicméně jednorázově
- Prosím neopravujte zařízení bez schválení prodejce
- Nezapojujte zařízení do sítě, pokud máte mokré ruce
- Nečistěte či neopravujte zařízení, dokud není vypojené z elektrické sítě
- Nevkládejte cizí předměty
- Pravidelně čistěte a dezinfikujte zařízení zevnitř
- Vodu pravidelně vymývejte
- Udržujte vlhkost mezi 35 - 65%
- Doporučujeme pod zvlhčovač pokládat podložku
- Doporučujeme používat destilovanou vodu

Použití

1. Otevřete víko
2. Nalijte vodu
3. Zavřete víko, připojte zařízení do sítě
4. Zapněte/vypněte pomocí tlačítka On/Off
5. Předehřevem vody zvýšíte teplotu vody, čímž dojde k likvidaci 99% bakterií ve vodě
6. Mist - pomocí 3 režimů zesílíte či zeslabíte proud parní mlhy
7. Humidity - nastavení udržování vlhkosti v %
8. Timer - časovač, nastavíte dobu, po kterém se zvlhčovač vypne
9. UV - zapnutí/vypnutí UV lampy
10. Auto - zapnutí/vypnutí automatického režimu

Čištění a údržba

Máte-li tvrdou vodu, (což znamená, že v zásobníku je příliš vápníku a magnézia), může se na povrchu nádoby základny, měniče a vnitřní strany zásobníku tvořit bílý prášek. Zanesený ultrazvukový měnič nebude fungovat správně.

Doporučujeme:

- 1) Používejte dezinfekci VertEsprit ANK určenou pro zvlhčovače vzduchu.
- 2) Čistěte měnič, nádobku i zásobník na vodu každý týden.
- 3) Vodu v nádržce čistěte často, aby byla stále čerstvá, bez usazených bakterií.
- 4) Před uložením zařízení na delší dobu se ujistěte, že jste vylili všechnu vodu z nádoby základny a zásobníku na vodu.
- 5) Nebudete-li zařízení delší dobu používat, celé je vyčistěte a ujistěte se, že jsou všechny části zařízení zcela suché.
- 6) K čištění nepoužívejte žádné chemikálie.

Jak vyčistit ultrazvukový měnič:

- 1) Na povrch měniče naneste 5-10 kapek čist. prostředku a vyčkejte 2-5 minut;

- 2) Očistěte nečistoty na povrchu.
- 3) Opláchněte měnič čistou vodou.

Jak vyčistit nádobku základny:

- 1) Je-li v nádobce usazenina, vyčistěte ji pomocí měkkého hadříku a čist. prostředku.
- 2) Je-li usazenina na bezpečnostním plováku, naneste kapku čist. prostředku na usazeninu a vyčistěte ji kartáčem.
- 3) Nádobku poté vypláchněte čistou vodou.

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@vhecogroup.cz nebo +420 602 621 863.

www.vhecogroup.cz